



VECTOR OPTICS®

FRENZY USER MANUAL
RED DOT SIGHT

CHINESE

使用前须知!!!

阅读并了解您的枪支和瞄准镜手册的内容。在使用枪支时，请遵循所有标准的安全预防措施和操作程序。

▼ 扫描二维码了解更多关于维特光学的信息



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM




切勿用瞄准镜（或任何其他光学仪器）观看太阳，它可能会永久损伤您的眼睛。
请确保枪支已卸下子弹并指向安全方向。

CONTENTS


安装和底座	4
红点适用螺钉类型	5
归零	6
开关和照明调节	6
电池更换	7
维护	8
储存	8
分划	9
质保	10
备注	12

底座


TEK™ Red Dot Footprint




MAG-S™ Red Dot Footprint




MAG-J™ Red Dot Footprint



MAG™ Red Dot Footprint



VOD™ Red Dot Footprint



安装

该红点瞄准镜适用于配备超小型光学器件的手枪底座。它采用行业标准安装接口，并与符合上述标准的底座兼容。红点瞄准镜还可以接受具有兼容底座的皮卡汀尼或燕尾式安装支架。请勿使用超过16英寸/磅的扭矩安装螺钉。

红点适用螺钉类型

#1

M3x0.5



#2

M3.5x0.6



#3

M3.5x0.6



#4

M4x0.7



有效长度:

11MM

8MM

10MM

7MM

主要类型:

Light Tapered

Tapered

Tapered

Tapered

主要经营:

Torx T10

Torx T10

Torx T10

Torx T10

#5

M4x0.7



#6

#6-32x0.35



#7

#6-32x0.45



#8

#6-32x0.45



有效长度:

8.5MM

7MM

9.5MM

9.5MM

主要类型:

Tapered

Tapered

Light Tapered

Light Tapered

主要经营:

Torx T10

Torx T10

Torx T10

Hexago

归零

该红点瞄准镜具有仰角和风偏调节。根据弹着点的位置，需要调整仰角和风偏。仰角为上下垂直调整，通常在棱镜瞄的顶部；风偏为左右水平调整，通常在棱镜瞄的右侧。

将红点瞄准镜安装好后，瞄准到100码外的目标上。慢慢地射击3到5发测试弹药。按照您想要移动弹着点的方向调整风偏和仰角旋钮。如果您的弹着点低于目标点，请向上拨动至零点。如果您的弹着点在目标点左侧，请向右拨动至零点。每次调节都会移动弹着点。再射击另外3到5组测试弹药。重复此过程，直到您对目标点满意为止。

开关和照明调节

使用位于红点瞄准镜左侧的数字开关键激活红点瞄准镜。该红点瞄准镜有8档可见红点和2档夜视红点。按住“+”键1秒钟以开启红点。随后，继续按“+”键以增加红点档位。按住“-”键将降低红点档位。长按“-”键超过3秒钟以关闭红点瞄准镜。

自动感光 (AUT)：一些红点瞄准镜具有AUT后缀，表示自动感光模式。打开红点瞄准镜后，长按“+”键超过4秒钟，即可从手动控制切换到自动感光模式。红点亮度会根据环境亮度自动调整。


如果红点瞄准镜没有单独的照明键可供打开或关闭。安装电池后，红点瞄准镜将自动开启并根据环境亮度自动调整亮度。盖上保护盖后，具有智能电源管理的瞄准镜将最大限度地延长电池寿命。电池寿命可能会根据使用情况，环境条件和分划亮度而有所不同。请务必在不用红点瞄准镜时套上保护盖，以最大限度地延长电池寿命。

动态感应照明（MOS）：如果红点瞄准镜配备了该系统，它将在检测到任何晃动时启动，并在静止3分钟后自动关断。

太阳能供电：当电池耗尽时，它允许红点瞄准镜继续供电。您仍然可以通过按“+”或“-”键手动控制红点亮度。

电池更换

您的红点瞄准镜由1片CR2032按钮电池供电。如果红点开始变暗或不亮，则需要更换电池。要更换CR2032电池，请先使用配备的六角扳手拧松两个螺丝钉，再将红点瞄准镜从底座上取下，然后取出旧电池，更换新电池，之后重新组装红点瞄准镜。



如果红点瞄准镜是电池侧装的，请先拧松电池仓托盘上的两颗螺钉，再撬出托盘，将新的CR1632电池替换进去并保持正极“+”朝上。最后将托盘推回并拧紧螺钉。

维护

您的红点瞄准镜虽然及其坚固，但却是一种精密仪器，需要合理谨慎保养。

- 在清洁镜头时，请先吹掉污垢和灰尘，或使用柔软的镜头刷。指纹和润滑剂可以用擦镜纸或沾有镜头清洁液的柔软干净的棉布擦掉。
- 红点瞄准镜的所有活动部件都经过永久润滑。请勿试图润滑它们。
- 除偶尔用软布擦去污垢或指纹外，红点瞄准镜的外表面无需维护。
- 尽可能使用镜头盖进行保护。

储存

请避免将棱镜瞄存放在炎热处，例如炎热天气下的车辆内。高温可能会对润滑剂和密封剂产生不利影响。车辆后备箱、枪柜或壁橱是更好的存放地点。切勿让直射阳光照入物镜，否则可能会由于太阳光线的聚焦效应而造成损坏。



- 请将电池放在儿童无法触及的地方。
- 如果电池被吞咽或进入身体，请立即寻求医疗救助。
- 电池的误用或滥用可能会导致泄漏、火灾或爆炸。
- 请立即处理废电池。

分划

Dot Size



3MOA Red Dot



5MOA Green Dot



6MOA Red Dot

Multi Reticle (If applicable)



Circle + Crosshair Dot

40MOA Circle



Crosshair Circle

52MOA Crosshair



Standard Dot

2MOA RED Dot

长按 '+' 键超过3秒钟以切换分划图案。其他详细信息，请扫描QR码或访问链接：

<https://youtu.be/idij2atdv9Q>



VECTOR OPTICS T-VIP GARANTIEBESTIMMUNGEN

我们的Continental、Taurus、Paragon、Scrapper和Frenzy系列产品均享有T-VIP终身保修。

如果您的维特光学产品损坏或有质量问题，我们将全力为您免费修理或更换。如果我们无法修复您的损坏产品，我们将用状态完好的全新产品为您更换。我们自豪地支持我们的产品。我们向您保证，我们将尽一切努力让您对我们的业务满意。您可以信赖我们的 T-VIP 终身保修。

- 无限的终身保修。
- 全天在线回复
- 免费维修或更换。
- 允许转让。
- 无需发票或收据。
- 们不会询问您故障原因，但如您提供反馈，我们将非常感激。
- 退换货包运费



此保修不涵盖产品丢失、盗窃、故意损坏、滥用、误用或修改。此保修不适用于电子元件或电池。

如需保修服务，请通过 service@vectoroptics.com 在线联系我们的客户服务部门以获取退货说明。如果您需要退回产品，请确保发货并保留跟踪记录。在我们的客户服务部门收到产品之前，我们无法对您的产品负责。

对于非直接从我们这里购买的产品，请联系当地经销商以获取适用的保修信息。

任何保修都必须通过以下链接或扫描二维码注册并填写保修条款：

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>*

感谢您的惠顾。请注意安全，玩得开心！

备注

备注

备注

备注

FRENZY

RED DOT SIGHT

Manual # Frenzy Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

